CONTENTS

SECTION		PAGE
1.Ø	Introduction	
1.1	Purpose of Technical Manual	1—1
1.2	Scope of Technical Manual	1—2
2.Ø	FCC Information	2—1
3.Ø	Model Specifications	
3.1	KAYPRO 2	3—1
3.2	KAYPRO 2/84 and 2X	3—2
3.3	KAYPRO 4	3—3
3.4	KAYPRO 4/84	3—4
3.5	KAYPRO 4X	3—5
3.6	KAYPRO 1Ø	3—6
3.7	KAYPRO ROBIE	3—7
4.Ø	ROM Revisions --- CP/M Compatibility	4—1
5.Ø	Chassis	
5.1	Removal/Replacement of Hood (Exc. ROBIE)	5—1
5.2	Touch-up Information	5—2
6.Ø	Mainboards--Troubleshooting Tips	6—1
6.1	KAYPRO 2 (81-11Ø-n)	6—2
6.2	KAYPRO 2/4 (81-24Ø-n)	6—8
6.3	KAYPRO 1Ø (81-18Ø-n)	6—16
6.4	KAYPRO 2/84 and 2X (81-294-n)	6—26
6.5	KAYPRO 4/84 (81-184)	6—35
6.6	KAYPRO ROBIE (81-296-n)	6—44
6.7	Removal/Installation Instructions	6—53
7.Ø	CRT Assemblies	
7.1	Descriptions and Adjustments	7—1
7.2	Video Alignment	7—3
7.3	Video Signals on KAYPRO Mainboard	7—4
7.4	ALIGN.MAC Diagnostic Listing	7—5
7.5	Removal/Installation Instructions	7—8
8.Ø	Power Supplies	
8.1	Introduction	8—1
8.2	Description and 22ØV Configuration	8—2
8.3	Removal/Installation Instructions	8—5