17.Ø REFERENCE SECTION

17.1 ASCII CHART

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
Ø	ØØ	NUL or ^@	32	2Ø	Space	64	4Ø	@	96	6Ø	`
1	Ø1	SOH or ^A	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	Ø2	STX or ^B	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	Ø3	ETX or ^C	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	Ø4	EOT or ^D	36	24	$	68	44	D	1ØØ	64	d
5	Ø5	ENQ or ^E	37	25	%	69	45	E	1Ø1	65	e
6	Ø6	ACK or ^F	38	26	&	7Ø	46	F	1Ø2	66	f
7	Ø7	BEL or ^G	39	27	'	71	47	G	1Ø3	67	g
8	Ø8	BS or ^H	4Ø	28	(	72	48	H	1Ø4	68	h
9	Ø9	HT or ^I	41	29	)	73	49	I	1Ø5	69	i
1Ø	ØA	LF or ^J	42	2A	*	74	4A	J	1Ø6	6A	j
11	ØB	VT or ^K	43	2B	+	75	4B	K	1Ø7	6B	k
12	ØC	FF or ^L	44	2C	,	76	4C	L	1Ø8	6C	l
13	ØD	CR or ^M	45	2D	-	77	4D	M	1Ø9	6D	m
14	ØE	SO or ^N	46	2E	.	78	4E	N	11Ø	6E	n
15	ØF	SI or ^O	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	1Ø	DLE or ^P	48	3Ø	Ø	8Ø	5Ø	P	112	7Ø	p
17	11	DC1 or ^Q	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	DC2 or ^R	5Ø	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	DC3 or ^S	51	33	3	83	53	S	115	73	s
2Ø	14	DC4 or ^T	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	NAK or ^U	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	SYN or ^V	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	ETB or ^W	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	CAN or ^X	56	38	8	88	58	X	12Ø	78	x
25	19	EM or ^Y	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	SUB or ^Z	58	3A	:	9Ø	5A	Z	122	7A	z
27	1B	ESC or ^[	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	FS or ^\	6Ø	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	GS or ^]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
3Ø	1E	RS or ^^	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	US or ^_	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL